

MRS SERIES


RECORDING MIXER



MRS-1202USB | RECORDING MIXER

Kompaktes Audiomischpult

- Kompaktes Audiomischpult mit 10/12 Eingängen und USB-Schnittstelle
- Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
- Full-Duplex-USB-Port für gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe
- 2/4 Mono-Eingangskanäle mit Gain-Regler, 3-fach-EQ, Low Cut und Pan-Regler
- 4 Stereo-Eingangskanäle mit 3-fach-EQ, Pegelanpassung und Balance-Regler
- Regelbarer Stereo-Aux-Send-Ausgang
- Tape-Eingang und -Ausgang
- Separate Ausgänge für Main Mix und Control Room
- · Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48 V Phantomspeisung zentral zuschaltbar
- Präzise 4-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse



Compact Audio Mixer

- Compact audio mixer with 10/12 inputs and USB interface
- Built-in USB audio interface allows recordings and playback of digital audio files with a computer (PC and Mac)
- Full duplex USB port: simultaneous recording and playback possible
- 2/4 mono input channels with gain control, 3-way EQ, Low Cut and pan control
- 4 stereo input channels with 3-way EQ, level switch and balance control
- · Adjustable stereo aux send output
- Tape input and output
- · Separate main mix and control room outputs
- · Headphones output
- +48 V phantom power, can be switched centrally
- Precise 4-digit stereo LED level display
- Operation via supplied power unit
- Rugged, compact metal housing



Inhaltsverzeichnis

1 EINFÜHRUNG	
Table of Contents	
1 INTRODUCTION	12 13 14 17





EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von OMNITRONIC entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für weiteren Gebrauch auf.



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig.



Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern 10040272, 10040273. Die neueste Version finden Sie online: www.omnitronic.de.

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

2

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden am Netzteil oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Der Aufbau des Geräts entspricht der Schutzklasse III. Das Gerät darf nur mit einem passenden Netzteil betrieben werden. Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel verwenden! Vorher vom Netz trennen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die MRS-1202USB und MRS-1402USB sind kompakte Audiomixer mit USB-Schnittstelle für die Aufnahme und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac). Die Mixer verfügen über zwei bzw. vier Mono-Eingangskanäle mit Mikrofon-/Line-Eingang und vier Stereo-Eingangskanäle mit Line-Eingang. Außerdem sind ein Effektweg, Anschlüsse für einen Recorder und separate Ausgänge für eine PA-Anlage und eine Monitoranlage vorhanden.

Das Gerät benötigt eine Betriebsspannung von 17 V Gleichspannung, die von dem mitgelieferten Netzteil zur Verfügung gestellt wird.


Das Gerät wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das System von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die maximale relative Luftfeuchte beträgt 100 % bei einer Umgebungstemperatur von 25° C. Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind. Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE



1 Mikrofoneingang MIC IN

Symmetrische XLR-Buchse für die Mono-Kanäle zum Anschluss eines Mikrofons. Für Kondensatormikrofone lässt sich über die Taste PHANTOM eine 48-V-Phantomspeisung aktivieren.

2 Eingang LINE IN

Symmetrische 6,3-mm-Klinkenbuchse für die Mono-Kanäle zum Anschluss von Geräten mit Line-Pegel (z. B. Musikinstrument).

3 Eingang LINE IN

Symmetrische 6,3-mm-Klinkenbuchsen L/R für die Stereo-Kanäle zum Anschluss von Geräten mit Line-Pegel (z. B. Musikinstrument). Verwenden Sie bei Anschluss eines Mono-Geräts nur die obere Buchse L/MONO.

4 Regler GAIN

Regelt die Eingangsverstärkung für den Mikrofon- und Line-Eingang der Mono-Kanäle.

5 Klangregler

Zum Einstellen der die Höhen (HIGH), Mitten (MID) und Bässe (LOW).

6 Taste 75 Hz

Taste für das Hochpass-Filter für die Mono-Kanäle. Bei gedrückter Taste werden unerwünschte Signalanteile unter 75 Hz (z. B. Trittschall) unterdrückt.

7 Taste -10/+4

Taste zur Pegelanpassung für Geräte mit einem zu niedrigen Line-Ausgangspegel für die Stereo-Kanäle. Bei gedrückter Taste wird der Eingangspegel angehoben.

8 Regier AUX SEND

Regelt den Signalanteil des Kanals im Effektweg, der am Ausgang AUX SEND zur Verfügung steht.

9 Übersteuerungsanzeige CLIP

10 Panorama-Regler

Zum Positionieren das Mono-Signals im Stereo-Klangbild für die Mono-Kanäle.

11 Balance-Regler

Regelt die Balance rechts/links für das Stereo-Signal für die Stereo-Kanäle.

12 Pegelregler

Zum Mischen des Kanalsignals auf das Mastersignal.

13 Ausgang MAIN OUT

Hauptausgang für das Mastersignal (6,3-mm-Klinkenbuchsen L/R, unsym.) zum Anschluss eines Verstärkers oder eines zweiten Mischpults.

14 Ausgang CTRL RM OUT

Ausgang (6,3-mm-Klinkenbuchsen L/R, unsym.) zum Anschluss des Verstärkers einer Monitoranlage.

15 Ausgang AUX SEND

Mono-Ausgang (6,3-mm-Klinkenbuchse, unsym.) zum Anschluss an den Eingang eines Effektgeräts.

16 Kopfhöreranschluss PHONES

6,3-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines Stereo-Kopfhörers (Impedanz min. 8 Ω).

17 Eingang CD/TAPE INPUT

Stereo-Eingang (Cinch, L/R) zum Anschluss an den Ausgang eines Aufnahmegeräts oder eines anderen Wiedergabegeräts (z. B. CD-Player).

18 Ausgang TAPE OUTPUT

Stereo-Ausgang (Cinch, L/R) für das Mastersignal zum Anschluss an den Eingang eines Aufnahmegeräts oder auch eines Verstärkers.

19 Taste TAPE/USB TO MIX

Bei gedrückter Taste wird das Signal am Eingang CD/TAPE INPUT und der USB-Buchse auf den Masterkanal geschaltet.



20 Taste TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES

Bei gedrückter Taste wird das Signal am Eingang CD/TAPE INPUT und der USB-Buchse auf die Abhörausgänge CTRL RM OUT und PHONES geschaltet und über die Pegelanzeige angezeigt.

21 Taste FX TO CTRL RM

Bei gedrückter Taste wird das Signal des Effektwegs vor dem Ausgangsregler MASTER AUX SEND auf die Abhörausgänge CTRL RM OUT und PHONES geschaltet und über die Pegelanzeige angezeigt.

22 Taste PHANTOM 48V mit LED

Bei gedrückter Taste wird für alle Mikrofoneingänge MIC eine 48-V-Phantomspeisung zugeschaltet, die zumeist für Kondensatormikrofone benötigt wird (LED leuchtet). **Achtung!** Ist die Phantomspeisung zugeschaltet, dürfen keine Mikrofone mit unsymmetrischem Ausgang angeschlossen sein, da diese beschädigt werden können.

23 Pegelregler CTRL RM/PHONES

Zum Einstellen der Lautstärke an den Abhörausgängen CTRL RM OUT und PHONES.

24 Betriebsanzeige

25 Pegelregler MASTER AUX SEND

Regelt den Pegel des Gesamtsignals des Effektwegs am Ausgang AUX SEND.

26 LED-Pegelanzeige

4-fache LED-Anzeigen für den Pegel des Mastersignals oder des Abhörsignals, das mit den Tasten TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES und FX TO CTRL RM angewählt ist.

27 Masterfader

Pegelregler für das Mastersignal, das über die Buchsen MAIN OUT, CD/TAPE OUTPUT, und die USB-Buchse ausgegeben wird und über die Ausgänge CTRL RM OUT und PHONES abgehört werden kann.


28 Netzschalter


29 Netzanschluss


Stecken Sie hier das beiliegende Netzteil ein.

30 USB-Anschluss

Zur Verbindung mit einem Computer. Über den USB-Anschluss können Audiodaten in beide Richtungen zwischen Computer und Mixer übertragen werden. Verwendung als Eingang: Bei gedrückter Taste TAPE/USB TO MIX werden vom Computer kommende Audiodaten auf den Masterkanal geschaltet; bei gedrückter Taste TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES lassen sich die Audiodaten an den Abhörausgängen CTRL RM OUT und PHONES abhören. Verwendung als Ausgang: Die USB-Buchse gibt das digitale Mastersignal aus.









INBETRIEBNAHME

Ein- und Ausschalten

- 1 Stellen Sie vor dem Einschalten die Ausgangsregler MASTER und CTRL RM auf Minimum, um Einschaltgeräusche zu vermeiden.
- 2 Schalten Sie bei Verwendung von phantomgespeisten Mikrofonen die Phantomspeisung (+48 V) an den XLR-Eingängen zu. Drücken Sie dazu die Taste PHANTOM 48V. Die Kontrollanzeige neben der Taste leuchtet

ACHTUNG!



- Wird die Phantomspeisung zugeschaltet, dürfen keine unsymmetrischen Mikrofone an den Eingängen angeschlossen sein. Andernfalls können diese Mikrofone beschädigt werden. Nehmen Sie während der Stabilisierungsphase (etwa eine Minute) keine Veränderungen an den Anschlüssen vor.
- Um Schaltgeräusche zu vermeiden, betätigen Sie die Taste PHANTOM POWER nur, wenn das Mischpult ausgeschaltet oder die Ausgangsregler auf Minimum gestellt ist.
- 3 Schalten Sie das Mischpult mit dem Netzschalter ein. Die Betriebsanzeige leuchtet. Schalten Sie anschließend die nachfolgenden Audiogeräte ein. Schalten Sie das Mischpult nach dem Betrieb wieder mit dem Netzschalter aus.

Grundeinstellung

Jeder Eingangskanal sollte auf den gleichen Pegel eingestellt werden, um ein gleichmäßiges Klangbild zu gewährleisten. Gehen Sie dann für jeden Eingangskanal wie folgt vor:

- 1 Drehen Sie den Gain-Regler, den Lautstärkeregler, die Klangregler und Pan-/Balance-Regler auf Mittelstellung. Rasten Sie die Taste 75 Hz bzw. +4/-10 aus.
- 2 Geben Sie zum Aussteuern eines Eingangskanals ein Tonsignal auf den Kanal.
- **3** Ziehen Sie den Masterfader für die Gesamtlautstärke soweit auf, dass die nachfolgenden Einstellungen gut über eine angeschlossene PA-Anlage zu hören sind.
- 4 Stellen Sie bei einem Mono-Kanal den Gain-Regler so ein, dass LED-Pegelanzeige bei 0 dB leuchtet. Bei einem Stereo-Kanal drehen Sie den Lautstärkeregler LEVEL so weit auf, dass LED-Pegelanzeige bei 0 dB leuchtet. Muss der Lautstärkeregler sehr weit aufgedreht werden, drücken Sie zur Pegelanhebung (12 dB) die Umschalttaste +4/-10.
- Stellen Sie mit den Klangreglern das gewünschte Klangbild ein. Durch Verstellen der Regler lassen sich die Höhen (Regler HIGH), Mitten (Regler MID) und Bässe (Regler LOW) anheben bzw. stark senken. Stehen die Regler in Mittelstellung, findet keine Frequenzgangbeeinflussung statt. Bei Bedarf können Sie in einem Mono-Kanal mit der Taste 75 Hz tieffrequente Störgeräusche unterdrücken.
- **6** Verwenden Sie für die Mono-Kanäle den Panoramaregler PAN, um die Mono-Signale im Stereo-Klangbild platzieren und für die Stereo-Kanäle den Regler BAL, um die Balance der Stereo-Signale einstellen.
- 7 Die LED CLIP dient als Übersteuerungsanzeige, mit der sich die Aussteuerung des Kanals grob kontrollieren lässt. Leuchtet sie permanent, reduzieren Sie die Eingangsverstärkung und/oder drehen Sie die Klangregler zurück bzw. reduzieren den Ausgangspegel der Tonquelle.
- **8** Wiederholen Sie die Pegel- und Klangeinstellung für weitere belegte Kanäle in der oben beschriebenen Weise.
- **9** Sind alle Einstellungen zur Pegelanpassung und alle Klangeinstellungen durchgeführt, können mit den Lautstärkereglern die Signale aller verwendeten Tonquellen im gewünschten Lautstärkeverhältnis gemischt werden.
- Stellen Sie mit dem Masterfader anhand der LED-Pegelanzeige den endgültigen Pegel ein, der an den Masterausgängen zur Verfügung steht. Optimale Aussteuerung wird in der Regel bei 0 dB erreicht. Ist der Ausgangspegel jedoch für das nachfolgende Gerät zu hoch, muss das Mastersignal entsprechend niedriger ausgesteuert werden. Bei Übersteuerung leuchten die roten Anzeigen CLIP.



Betrieb mit einem Computer

Über den USB-Anschluss können digitale Audiosignale in beide Richtungen zwischen Mischpult und Computer übertragen werden. Sobald der Mixer mit einem Computer verbunden ist, wird er als USB-Audiogerät erkannt und die erforderlichen Treiber werden installiert.

- 1 Mit den Standardwerkzeugen Ihres Windows- und Mac-Betriebssystems können Sie den Mixer konfigurieren: Für die Datenübertragung vom Computer zum Mixer muss die USB-Schnittstelle als Wiedergabegerät angewählt sein. Für die Datenübertragung vom Mixer zum Computer muss die USB-Schnittstelle des Mixers als Aufnahmegerät angewählt sein.
- 2 Rufen Sie Ihre Abspiel-/Aufnahmesoftware auf und nehmen Sie dort die erforderlichen Einstellungen für die Tonwiedergabe über das Mischpult bzw. die Tonaufnahme vom Mischpult vor.
- 3 Das vom Computer kommende Audiosignal kann mit der Taste TAPE/USB TO MIX auf den Masterkanal geschaltet werden. Mit der Taste TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES lässt es sich über Kopfhörer und eine Monitoranlage abhören.
- Für die Aufnahme mit einem Computer gibt die USB-Buchse gibt das digitale Mastersignal aus. Hinweis: Wenn der Mixer sowohl mit einem Computer als auch mit einem Gerät verbunden ist, das über das Netzkabel geerdet ist (z. B. Verstärker), können aufgrund von Masseschleifen Brummstörungen auftreten. Um diese Störungen zu beseitigen, verbinden Sie den Mixer über einen Massetrennfilter (z. B. OMNITRONIC LH-082) mit dem Gerät.

Effektweg einstellen

Das Effektgerät muss am Ausgang AUX SEND und am LINE-Eingang eines freien Eingangskanals angeschlossen sein.

- **1** Damit die nachfolgenden Einstellungen gut hörbar sind, drehen Sie den Regler MASTER AUX SEND und den Lautstärkeregler des Kanals, an dem das Effektgerät angeschlossen ist in die Mittelposition.
- 2 Mit den Reglern AUX SEND mischen Sie die Kanalsignale auf den Effektweg. Der Signalabgriff ist nach dem Lautstärkeregler, d. h. der Effektanteil eines Kanals ist immer proportional zum eingestellten Kanalpegel.
 - Hinweis: Um eine Rückkopplung zu vermeiden, drehen Sie den Regler AUX SEND des Kanals, an dem das Effektgerät angeschlossen ist, ganz zurück drehen.
- 3 Stellen Sie mit dem Regler MASTER AUX SEND den Pegel für das Gesamtsignal des Effektwegs, das auf den Eingang des Effektprozessors gegeben wird ein.
- **4** Mischen Sie mit dem Lautstärkeregler des Kanals, an dem das Effektgerät angeschlossen das Effektsignal auf das Mastersignal.

Abhören über Kopfhörer und Monitoranlage

- 1 Ist keine der Tasten TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES und FX TO CTRL ROOM gedrückt, lässt sich das mit dem Masterfader eingestellte Mastersignal über die Ausgänge CTRL RM OUT und PHONES abhören und von der LED-Pegelanzeige anzeigen. Der Regler CTRL RM/PHONES bestimmt die Abhörlautstärke.
- 2 Drücken Sie die Taste TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES, um das Eingangssignal der Buchsen TAPE IN und der USB-Buchse abzuhören und anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie die Taste FX TO CTRL, um das Signal des Effektwegs, vor dem Ausgangsregler MASTER AUX SEND, abzuhören und anzuzeigen. Die Stellung der Taste TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES hat in diesem Fall keine Bedeutung.



REINIGUNG UND WARTUNG



LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten! Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

7

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~ über mitgeliefertes Netzteil
Gesamtanschlusswert:	28 W
Eingänge/Empfindlichkeit:	
Mic, mono	XLR symmetrisch 0,5 mV
Line In, mono	Klinke symmetrisch, 0,5 mV
Line In, stereo	Klinke L/R symmetrisch, 10 mV
Tape In	Cinch L/R, 100 mV
Ausgänge/Pegel:	
Main Out	Klinke L/R unsymmetrisch, 650 mV
Control Room Out	Klinke L/R unsymmetrisch, 2 V
Aux Send	Klinke unsymmetrisch, 2 V
Tape Out	Cinch L/R, 2 V
Kopfhörer	Klinke unsymmetrisch, 2 V
USB-Anschluss:	2.0 Typ B, Full-Duplex
Frequenzbereich:	20-20 000 kHz
Verzerrung:	0,05 %
Geräuschspannungsabstand:	>74 dB
Phantomspeisung:	+48 V
Klangregelung/Kanal:	
Höhen:	±15 dB bei 12 kHz
Mitten:	±15 dB bei 2,5 kHz
Bässe:	±15 dB bei 80 Hz
Low-Cut-Filter:	75 Hz
Maße (LxBxH):	
MRS-1202	270 x 215 x 72 mm
MRS-1402	270 x 268 x 72 mm
Gewicht:	
MRS-1202	2,2 kg
MRS-1402	2,7 kg





INTRODUCTION

Thank you for having chosen an OMNITRONIC product. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time. Please keep this manual for future needs.



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!



For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.



This user manual is valid for the article numbers 10040272, 10040273. You can find the latest update at: www.omnitronic.de.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

2

SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the power unit or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

The device falls under protection class III. The device always has to be operated with an appropriate power unit. Always plug in the power unit last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a moist, lint-free cloth. Never use alcohol or solvents. Disconnect from mains before starting maintenance operation! There are no serviceable parts inside the device. Should you have further questions, please contact your dealer.



OPERATING DETERMINATIONS

The MRS-1202USB and MRS-1402USB are compact audio mixers with USB interface for recordings and playback of digital audio files with a computer (PC and Mac). The mixers are equipped with four or two mono input channels with mic/line input and four stereo input channels with line input. In addition, connections for a recorder, separate outputs for a PA system and a monitor system and an effect way are available.

The mixer requires an operating voltage of 17 V direct current supplied via the included power unit.

The unit was designed for indoor use only. The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.


The relative humidity must not exceed 100 % with an ambient temperature of 25° C. This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons! If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock etc.



OPERATING ELEMENTS & CONNECTIONS



1 Microphone input MIC IN

Balanced XLR connector for the mono channels to connect a microphone. For condenser microphones, a 48 V phantom power can be activated with the PHANTOM 48V switch.

2 Input LINE IN

Balanced 6.3 mm jack for the mono channels to connect audio units with line level (e.g. musical instrument).

3 Input LINE IN

Balanced 6.3 mm jacks L/R for the stereo channels to connect audio units with line level (e.g. musical instrument). When connecting a mono device, only use the upper jack L/MONO.

4 Control GAIN

For adjusting the input amplification of the microphone and line input of the mono channels.

5 Tone controls

For adjusting the high frequencies (HIGH), mid-frequencies (MID) and bass frequencies (LOW).

6 Button 75 Hz

Button for the low cut filter for the mono channels; when the button is pressed, unwanted signal parts below 75 Hz (e. g. impact noise) will be suppressed.

7 Button -10/+4

To match the level for units with a line output level which is too low for the stereo channels; with the button engaged, the input level is boosted.

8 Control AUX SEND

To add the channel signal to the effect send way which is available at the output AUX SEND.

9 CLIP indicator

10 Panorama control

To place the mono signal in the stereo sound for the mono channels.

11 Balance control

For adjusting the balance left/right for the stereo signal for the stereo channels.

12 Level control

To add the channel signal to the master signal.

13 Output MAIN OUT

Main output (6.3 mm jacks L/R, unbal.) for the master signal for connecting an amplifier or a second mixer.

14 Output CTRL RM OUT

Output (6.3 mm jacks L/R, unbal.) for connecting an amplifier of a monitor system.

15 Output AUX SEND

Mono output (6.3 mm jacks, unbal.) for connecting the input of an effector.

16 Headphones output

6.3 mm jack for connecting stereo headphones (min. impedance 8 Ω).

17 Input CD/TAPE INPUT

Stereo input (RCA L/R) for connecting the output of a recorder or another playback unit (e.g. CD player).

18 Output CD/TAPE OUTPUT

Stereo output (RCA L/R) of the master signal for connecting the input of a recorder or an amplifier.

19 Button TAPE/USB TO MIX

With the button pressed, the signal at the input CD/TAPE INPUT and the USB port is sent to the master channel.

20 Button TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES

With the button pressed, the signal at the input CD/TAPE INPUT and the USB port is sent to the monitoring outputs CTRL RM OUT and PHONES and indicated by the LED level indicators.

21 Button FX TO CTRL RM

With the button pressed, the signal of the effect way is sent to the monitoring outputs CTRL RM OUT and PHONES and indicated by the LED level indicators, ahead of the output control MASTER



AUX SEND MASTER.

22 Button PHANTOM 48V with LED

When engaged, a 48 V phantom power is switched on for all microphone inputs MIC which most condenser microphones require. **Caution!** If the phantom power is switched on, no unbalanced microphones must be connected. Otherwise, these microphones may be damaged.

23 Level control CTRL RM/PHONES

For adjusting the monitoring level at the monitor outputs CTRL RM OUT and PHONES.

24 Power indicator

25 Level control MASTER AUX SEND

Level control for the total signal of the effect way at the output AUX SEND.

26 LED level indicators

4-digit LED level indicators for the level of the master signal or the monitoring signal selected with the buttons TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES and FX TO CTRL RM.

27 Master fader

Level control for the master signal which is sent to the outputs MAIN OUT, CD/TAPE OUTPUT and the USB port and can be monitored via the outputs CTRL RM OUT and PHONES.

28 Power switch


29 Power input


Connect the included power supply unit here.


30 USB port

For connection to a computer. The USB port allows transmission of digital audio signals in both directions between the mixer and the computer.

Use as input: Press the button TAPE/USB TO MIX to switch the audio signal coming from the computer to the master channel; with the button TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES pressed, the audio signal can be monitored via the monitor outputs CTRL RM OUT and PHONES. Use as output: The USB port sends the digital master signal.







SETTING INTO OPERATION

Switching on and off

- 1 Prior to switching on, turn the output controls MASTER and CTRL RM to minimum to avoid damage to the hearing by a volume which is too high when switching on.
- 2 If condenser microphones are connected, press the button PHANTOM 48V to switch on a 48 V phantom power for all XLR jacks. The indicator next to the button lights up.

CAUTION!



- If the phantom power is switched on, no microphones with unbalanced output must be connected. Otherwise these microphones may be damaged. During the stabilization phase (approx. 1 minute), you must not change any connection.
- To prevent switching noise, only actuate the button PHANTOM POWER when the mixer is switched off or when the output level controls are set to minimum.
- **3** Switch on the mixer with the power switch. The power indicator lights up. Switch on the connected units. After operation, switch off the unit with the power switch.

Basic control

For even sound, every input channel should be adjusted to the same level. Follow this procedure for every input channel:

- 1 Set the gain control, the level control, the tone controls and the pan/balance control to mid-position. Release the button 75 Hz or +4/-10.
- **2** Feed an audio signal (test signal or music) to the input channel.
- 3 Adjust the master fader for the overall volume to a level that the subsequent adjustments can be heard well via a connected PA system.
- For a mono channel, adjust the gain control so that the level indication lights up at 0 dB. For a stereo channel, turn up the level control so that the level indication lights up at 0 dB. If the level control must be turned up to a high extent, press the selector switch +4/-10 for level boosting.
- Adjust the desired sound with the tone controls. By adjusting the tone controls, the high frequencies (control HIGH), the mid frequencies (control MID) and the low frequencies (control LO) can be boosted or attenuated. With the controls in mid-position, the frequency response is not affected. If required, press the selector switch 75 Hz to suppress low-frequent noise for a mono channel.
- **6** For the mono channels, place the mono signals in the stereo sound with the panorama control PAN, and for the stereo channels, adjust the balance of the stereo signals with the control BAL.
- 7 The LED CLIP serves as an overload indication by which the level of the channel can coarsely be controlled. If it lights up permanently, attenuate the input amplification and/or turn back the tone controls or reduce the output level of the audio source.
- **8** Repeat the steps for other channels as described above.
- **9** When all adjustments for level matching and all sound adjustments have been made, mix the signals of all audio sources used in the desired volume ratio with the level controls.
- 10 Via the output meter, adjust the desired level available at the master outputs with the master fader. Usually an optimum level control is obtained if the output meter shows values in the 0 dB range at average volume. However, if the output level at the master outputs is too high for the following unit, the master signal must be controlled to a corresponding lower level. In case of overload the red LEDs CLIP light up.



Operation with a Computer

The USB port allows transmission of digital audio signals in both directions between the mixer and the computer. As soon as the mixer is connected to a computer, it will be recognized as a standard USB audio device and the required drivers are installed.

- You can control the mixer using the standard audio interface controls in the Mac and Windows operating system. For data transmission from the mixer to the computer the USB interface of the mixer must be selected as the recording device. For data transmission from the computer to the mixer the USB interface of the mixer must be selected as the playback device.
- 2 Open your playback/recording software to make the required adjustments for audio playback via the mixer or for audio recording from the mixer.
- **3** With the selector switch TAPE/USB TO MIX, the audio signal coming from the computer can be switched to the master channels. With the selector switch TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES it can monitored via headphones and a monitor system.
- 4 For recordings with the computer, the USB port sends the digital master signal.

 Note: If the mixer is connected to both a computer and to a unit grounded via the mains cable (e.g. amplifier), noise interference may occur due to ground loops. To eliminate this interference, a ground isolator (e. g. OMNITRONIC LH-082) may be used to connect the mixer to the unit.

Adjusting the Effect Send Way

Connect the effect unit to the output AUX SEND and to the LINE input of an input channel not used.

- 1 To make sure that the subsequent effect adjustments are audible, first set the control MASTER AUX SEND to mid-position.
- 2 Use the controls AUX SEND to add the signals of the input channels to the effect way. The signal will be picked up after the level control LEVEL, i. e. the effect part of a channel is always proportional to the channel level adjusted.
 - Note: Turn back the control AUX SEND of the channel to which the effect unit has been connected to the left stop position; otherwise, there will be feedback.
- **3** Use the control AUX SEND MASTER to adjust the total level for the output signal of the effect way which is sent to the input of the effect unit.
- **4** Use the level control of the channel to which the effect unit has been connected to add the effect signal to the master signal.

Monitoring via Headphones and Monitor System

- 1 If none of the buttons TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES and FX TO CTRL ROOM are pressed, the master signal adjusted with the master fader is indicated by the LED level indicators and can be monitored via the outputs CTRL RM OUT and PHONES. The monitoring volume can be adjusted with the control CTRL RM/PHONES.
- **2** Press the button TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES to indicate and monitor the signal at the input CD/TAPE INPUT and the USB port.
- **3** Press the button FX TO CTRL to indicate and monitor the signal of the effect way ahead of the output control AUX SEND MASTER. In this case, the position of the button TAPE/USB TO CTRL RM/PHONES is irrelevant.



CLEANING AND MAINTENANCE



DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the PA system. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!


There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers. Should you need any spare parts, please use genuine parts. Should you have further questions, please contact your dealer.

7

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	230 V AC, 50 Hz ~ via supplied power unit
Power consumption:	28 W
Inputs/sensitivity:	
Mic, mono	XLR bal., 0.5 mV
Line In, mono	6.3 mm jack bal., 1 mV
Line In, stereo	RCA L/R, 10 mV,
Tape In	RCA L/R, 100 mV
Outputs/level:	
Main Out	6.3 mm jack L/R unbal., 650 mV
Control Room Out	6.3 mm jack L/R unbal., 2 V
Aux Send	6.3 mm jack unbal., 2 V
Tape Out	RCA L/R, 2 V
Headphones	6.3 mm jack unbal., 2 V
USB port:	2.0 type B, full-duplex
Frequency range:	20-20 000 kHz
Distortion:	0.05 %
S/N ratio:	>74 dB
Phantom power:	+48 V
Tone control/channel:	
Treble:	±15 dB at 12 kHz
Middle:	±15 dB at 2.5 kHz
Bass:	±15 dB at 80 Hz
Low Cut filter:	75 Hz
Dimensions (LxWxH):	
MRS-1202	270 x 215 x 72 mm
MRS-1402	270 x 268 x 72 mm
Weight:	
MRS-1202	2.2 kg
MRS-1402	2.7 kg





© OMNITRONIC 2014

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Every information is subject to change without prior notice.

00083719.DOCX Version 1.0



